第	一章	概	述	1
	1.1	主要功	能及特点	
	1.2	注意事	项	
	1.3	技术规	格	
第	二章	安装	与接线	7
	2.1	传感器	接线方法	
	2.2	控制端	口接线	
	2.3	串行口	的连接	
	2.4	电源连	接	
第	三章	面板	操作说明	
	3.1	运行监	控主页界面	
	3.2	运行		
	3.3	置零		
	3.4	去皮		
	3.5	手动卸	料	
	3.6	快捷操	作	
	3.7	菜单的	一般操作	
	3.8	异常时	的操作	
第	四章	菜单	的详细说明	
	4.1	"规格	"菜单	
	4.2	"标定	"菜单	
	4.3	"衡器	"菜单	
	4.4	"定值	"菜单	
	4.5	"控制	"菜单	
	4.6	"批量	"菜单	
	4.7	"端口	"菜单	
	4.8	"系统	" 菜单	

目 录

4.9	"密码"	菜单		 	
第五章	山 典型定	量控制过程图示		 	44
5.1	典型结果	! 示意图		 	
5.2	定量控制	过程时序图		 	45
5.3	定量控制	流程说明		 	
5.4	无法启动	时的处置办法		 	
5.5	提前量与	「落差设置		 	
5.6	异常信息	.提示		 	49
5.7	料位计检	之测及料位控制		 	
5.9	缝包机控	圣制		 	50
第六章	1 打印与	j通讯输出格式		 	51
6.1	打印输出	8格式		 	
6.2	通讯输出	}格式		 	52
第七章	〕 操作错	; 误及故障报警信	息	 	60
7.1	故障报警	ζ		 	60
7.2	操作异常	了及提示		 	60
7.3	传感器接	6线提示		 	

第一章 概 述

JY500C8 系列定量控制器,主要适于在双称量斗重力式定量包装自动衡器中作为控制部件。

JY500C8 系列定量控制器的显示内容中使用了汉字提示语,界面直观,操作简单,便 于掌握。适用于建材、化工、食品、钢铁、饲料等行业。

为了安全、正确地使用本仪表,充分发挥本仪表的作用,请您在使用本仪表之前务必 详细阅读操作手册。

1.1 主要功能及特点

1) LCD/OLED 液晶显示,可选中文/英文显示,界面美观,操作简单人性化。

- 2) 可选择单称量斗和双称量斗两种物料装填方式。
- 3) 三级加料流量的控制(快、中、慢),其中小流量慢加时还可选择点动动作。
- 4) 可预存 11 组定量控制参数。
- 5)可选择多次定量、一次装袋(有斗)的定量控制方式。
- 6)各控制步骤均可选择适当的避开抖动的延时动作。
- 7)可选择自动置零(有斗)与自动去皮(无斗)功能。
- 8) 留有料位检测输入端口,以便检测储料料仓的料位。
- 9) 留有夹袋、振袋(拍袋或者墩袋) 控制输出端口。
- 10) 20 路开关量输入、输出控制(8入/12出),端口功能可编程(预先指定)。
- 11) 输出端口可选常开或常闭。
- 12) 可选自动落差修正功能。
- 13)可设置包装批数,使达到预定批量时自动停机。
- 14) 具有填装累计功能,累计结果可由打印输出接口输出。
- 15) 具有缝包机控制功能。
- 15) 设有无实物标定校准功能。
- 16) 设有端口测试功能,便于电气线路的检修。
- 17) 内部采用开关电源及过压保护电路,以适应较大的供电波动。

1.2 注意事项

- 1) 开箱
- ※ 开箱后,请妥善保管装箱单、合格证、说明书及附件配件。

2) 安装注意事项

- ※ 本仪表适合固定安装在电气柜等的控制面板上。
- ※ 安装仪表的地点应无振动源,应有防日晒、防高温烘烤、防冻、防潮、防雨淋措施。

3) 配线注意事项

- ※ 各接地端务必良好接地,确保所有连接准确无误、牢固可靠。
- ※ 本仪表不要与易产生干扰的用电设备共用配电箱、供电插座、电源线路(包括接地线) 等,以免其他用电设备影响本仪表的性能。无法避免时,应在本仪表的供电回路中增 加电源滤波器进行隔离。
- ※ 应尽量缩短传感器电缆线的长度,并要远离电源线和控制线,以避免可能的干扰。

4) 使用注意事项

- ※ 要尽量保持供电电源的稳定性,避免电压过高、过低,波形畸变等不良现象。
- ※ 不要乱按、重按、敲打本仪表的键盘或按钮,以免对本仪表造成损坏。
- ※ 无论在通电或断电情况下,请勿自行拆开本仪表,以免危及您的人身安全或对本设备 造成损坏。

5) 维护注意事项

- ※ 不要在通电时插拔本仪表后面板上的接插件或更换传感器。
- ※ 非本公司人员或非专业人员不要对本仪表进行调校或设置,以免造成失准或失调。
- ※ 不能用烃类、醇类、酮类等有机溶剂或强酸、强碱类溶液清洗本仪表,以免损坏本仪 表的机壳、面板及内部元件。
- ※ 本仪表将不接受您对其进行自行修理或修改。如果设备出现故障,请您遵照本说明书 进行排除或与我们联系,否则您将失去售后服务的优惠条件。
- ※ 本设备若闲置不用,每隔一月至少应通电一次,每次一小时以上,以驱除其内部潮气。

1.3 技术规格

1.3.1 技术参数

基本参数

显示窗口	128*64LCD/OLED 液晶汉字显示
分度值	1, 2, 5, 10
最大分度数	10000
小数点位置	0, 0, 0, 0, 00, 0, 000
重量单位	g,kg,t(克,千克,吨)
外形尺寸	165 (W) x 172 (D) x 92 (H) mm
产品重量	约 1.2 kg
性能指标	
静态准确度等级	达到三级称重仪表的要求
最大信号输入范围	-3.6mV/V \sim 3.6 mV/V
最高灵敏度	1.5μV/d(滤波最弱)或0.75μV/d(滤波最强)
输入端噪声	≪0.5µVp-p(滤波最弱)或≪0.25µVp-p(滤波最强)
零点漂移	$\leq 0.05 \mu\text{V}$ (@ 0.02mV/V)
量程温度系数	≤10ppm/° C
传感器接口输入阻抗	$\geq 20M \Omega$
非线性误差	≪0.002%FS
A/D 转换速度	100 次/秒
工作参数	
接口类型	RS485
数据接口用途	数据通讯
传输距离	≤1000m
通讯波特率	2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/256000
字节结构	1 起始 + 8 数据 + 1 校验 + 1 停止
奇偶校验	可配置
数据格式	MODBUS-RTU 通讯协议

工作参数(续)	
称重传感器类型	电阻应变式称重传感器
传感器激励电压	DC 5V, 100mA, 可并联4只350Ω传感器
开关量输出(触点)容量	继电器 AC 220V / 1A
开关量输入电压(标称值)	DC24V
开关量输入电流	46mA
工作条件	
电源范围	AC 220V (AC175-245V), 50Hz/60Hz
产品功率	\leqslant 10W
工作温度	-10° C~40° C
湿度范围	≪90%相对湿度(无凝结水)





注: 单位 mm

1.3.3 安装开孔尺寸



注: 单位 mm

设置

1.3.4 前面板示意图



图中各键盘作用简述如下(括号【】表示该键的名称):

◆○◆ 【置零】键:用于空秤置零;

【设置】键:用于快捷进入定值菜单;以及菜单中的设置操作;

【向左】键:用于 A 路毛重、净重显示切换,以及菜单操作中的选择或左移光标; 【向右】键:用于 B 路毛重、净重显示切换,以及菜单操作中的选择或右移光标;



1.3.5 后面板端子定义



注: ① 1#端子中的 NC 表示该端口为空;

② 4#端子、5#端子中的 NC 表示该端口为空;

③ 7#端子中的 NC 表示该端口为空。

第二章 安装与接线

2.1 传感器接线方法

本仪表采用六线制接线法,当选用四线制接线法连接传感器时,必须将仪表的 SN+ 与 EX+短接、SN-与 EX-短接(见下表)。

六线接法	EX+	SN+	EX-	SN-	SIG+	SIG-	屏蔽线
四线接法	四线接法 EX+		EX-		SIG+	SIG-	屏蔽线
EX+ :激励正			EX-:激励负 SN+: 例		反馈正		
SN- :反馈负		SIG+:信号正		SIG- :信号负			

下图是传感器接线示意图,当仪表与传感器之间使用六芯屏蔽护套电缆线连接时, SN+与 EX+、SN-与 EX-的连接点应在接近传感器的一端,否则将失去六线连接的作用。



传感器接线示意图

2.2 控制端口接线

2.2.1 工作电源

本 仪 表 控 制 电 路 输 入 、输 出 端 口 由 内 部 提 供 24V 直 流 电 源 作 为 工 作 电 源, 该 电 源 负 极 通 过 仪 表 24GND 端 引 出。

2.2.2 开关量输入

仪表开关量输入与 24GND 接通时输入有效, 原理如下图所示。



仪表输入接口原理示意图

2.2.3 开关量输出

开关量输出形式为继电器,每个继电器触点的一端分别接至 0UT1-0UT4、0UT5-0UT8、0UT9-0UT12端口,另一端分别接至 COM1、 COM2、COM3 端口(见下图)。0UT1-0UT12端口每一个触点的触点容量各 为 1A,但每个 COM 端口的总容量不得大于 2A。



仪表输出接口原理示意图

2.2.4 端口排列与默认控制功能

输入输出端口排列见下图,如果采用本仪表默认的控制功能,端口与功能对照见下表,如需要调整端口控制功能,见第四章第4.7条。

2#端子	3#端子	4#端子	5#端子
- COM12 - OUT7 - OUT7 - OUT5 - OUT4 - OUT2 - OUT12 - OUT12 - COM1	- OUT11 - OUT11 - OUT11 - OUT11	- IN5 - IN4 - IN3 - IN2 - IN1 - NC - 24GNI	- 24GNI - NC - NC - IN8 - IN7 - IN6

开关量接口图

由 于 显 示 窗 口 宽 度 的 限 制 , 在 端 口 菜 单 中 输出端口的显示与上图标号不一致, 20T10——菜单窗口中显示为 0UTA;
OUT10——菜单窗口中显示为 OUTA;
OUT11——菜单窗口中显示为 OUTB;
OUT12——菜单窗口中显示为 OUTC。

端口			控制说明		
方向	标注	默认功能			
	COM1	公共端1	OUT1—OUT4 各输出元件的公共端		
	OUT1	运行	运行时输出元件接通,空闲时断开		
	OUT 2	A快加	A路大流量投料控制,元件接通时开门		
	OUT 3	A中加	A路中流量投料控制,元件接通时开门		
	OUT4	A慢加	A路小流量投料控制,元件接通时开门,可点动		
	OUT 5	A卸料	A路卸料控制,元件接通时开门		
	OUT6	报警	出现报警时元件接通,处置后断开		
输出	OUT 7	振袋	元件接通时动作,断开时恢复原状		
	OUT 8	夹袋	元件接通时夹袋,断开时松袋		
	COM2	公共端 2	OUT5—OUT8 各输出元件的公共端		
	OUT9	B快加	B 路大流量投料控制,元件接通时开门		
	OUT10	B中加	B 路中流量投料控制,元件接通时开门		
	OUT11	B慢加	B 路小流量投料控制,元件接通时开门,可点动		
	OUT12	B卸料	B 路卸料控制,元件接通时开门		
	COM3	公共端 3	0UT9—0UT12各输出元件的公共端		
	INO IN9 IN10	空	预留端口,当前为空		
	IN1	启动	点动接通时启动运行		
	IN2	急停	点动接通时立即中断运行		
	IN3	停止	点动接通时,完成当前定量过程后中断运行		
+4 >	IN4	夹松袋	点动接通时夹/松袋,点动一次互转一次		
1 1 1 八	IN5	A慢加	接通时使A慢加输出元件接通		
	IN6	A卸料	点动接通时开/关A卸料,点动一次互转一次		
	IN7	B慢加	接通时使 B 慢加输出元件接通		
	IN8	B卸料	点动接通时开/关B卸料,点动一次互转一次		
	24GND	电源负	内部 24V 电源对外引出的负极, 输入端口的两个"24GND"端已在内部接通		

端口与默认控制功能对照表

2.3 串行口的连接

本仪表提一个 RS485 串行通讯接口,端口标注如下图所示



在本仪表中,RS485的两个接线端分别标注为 A 与 B,该接口通常用 于仪表与总线设备(如上位机)之间的指令/数据通讯,接线原理如下图 所示,本仪表使用的通讯协议为 MODBUS-RTU。



2.4 电源连接

本 仪表必须接入带有保护地的 220V/50Hz 交流电源且必须按照端口标 注连接电源线与地线,端口标注如下图所示。



第三章 面板操作说明

3.1 运行监控主页界面

上电后预热约3秒钟,期间显示产品型号、名称、软件版本标记与预热时间倒计时秒数(如下图),然后进入运行监控主界面。



上 电 首 次 进 入 运行监控主界面时,整个设备是处于空闲状态(停机)的,此时,显示窗口将显示和指示衡器的当前称重结果及其状态,设备当前状态、当前生产信息、夹袋机构当前状态等等,这一状态一直维持到有控制指令发出为止。运行监控主界面各 区域显示内容如下图所示:



图中各显示(含指示,下同)区域的显示内容:

括号【】表示标记名称, { }表示开关量, 下同

- A) 主要指示显示区(以下简称主显示) --- 用于显示称重数据,分为两行,上栏显示 A 路称重数据,下栏显示
 B 路称重数据,故障时显示故障报警信息;
- B)设备状态指示标记----
 - ▶ 【运行】: 设备进入定量、包装的控制过程;
 - ▶【停止】: 设备处于控制过程的空闲状态;
 - ▶【急停】:{急停}输入处于接通状态。

C)称重状态指示标记----

- ▶【GW】: 当前主显示为毛重值;
- ▶【GZ】: 衡器已处于空秤状态, 主显示区被指定为毛重显示;
- ▶ 【GU】:显示毛重时,称重数据不稳定;
- ▶ 【NW】: 当前主显示为净重值;
- ▶ 【NZ】: 衡器已处于空秤状态,显示区仍被指定为净重显示;
- ▶ 【NU】:显示净重时,称重数据不稳定。

注: 不稳定--被称物料的重量变化超出判稳范围。

D) 当前步骤指示标记----

标记	说 明
【停止】	设备进入空闲状态
【秤门】	等待卸料门(秤门)关门到位信号
【夹袋】	等待夹袋操作
【未夹】	等待夹袋机构(夹袋机)夹袋到位信号
【缺料】	{下料位}输入信号关断,等待{下料位}信号
【待加】	加料等待中,准备进行自动置零或去皮
【切料】	等待切料闸门开门到位
	设备进入快速加料步骤,闪烁表示秤门或夹袋到位信号异常关
【沃加】	断导致加料机构不允许开启
	设备进入中速加料步骤,闪烁表示秤门或夹袋到位信号异常关
	断导致加料机构不允许开启
「協加」	设备进入慢速加料步骤,反显表示点动,闪烁表示秤门或夹袋
▲度加▲	到位信号异常关断导致加料机构不允许开启
【检测】	完成加料进入实重检测延时步骤,等待重量值稳定

步骤指示标记续表

标记	说 明
【超量】	实 重 检 测 结 果 超 量,进入 超 差 等 待 步 骤
【欠量】	实重检测结果欠量,进入超差等待步骤
【实重】	完成加料步骤,显示当前实测重量
【待卸】	设备进入等待卸料步骤
【卸料】	设备进入卸料步骤,反显表示正在卸料
【零区】	卸料接近完成,当前重量低于设定的零区值

E) 生产信息显示区----

▶ 当前定值组号: 空闲状态显示当前选定的定值参数组别编号【x】;

▶ 当前包装次数:运行状态显示当前已完成包装的批数【y】;

F) 辅助显示区----

▶ 目标量:当前选定的定值参数组的目标量

- G) 其他信息指示标记----
- ▶ 【夹袋】: 夹袋机构处于夹紧位置;
- ▶ 【松袋】: 夹袋机构处于松开位置;
- ▶ 【振袋】: 当前正在执行振袋流程;
- ▶ 【推袋】: 当前正在执行推袋操作;

H) 异常信息指示标记----

控制步骤中发生异常均在此区显示信息(见第五章 5.7条)。

3.2 运行

括号【】表示键或显示信息的名称, {}表示开关量。

外部开关量输入{启动}(默认IN1)点动接通,或者保持{A运行}/{B运行}输入信号接通,仪表即进入运行状态。在此状态下主页面显示相应的称重数据与指示标记,仪表按预先设定的生产参数与定量控制参数发出定量包装动作的控制信号,如下图所示。



运行时,外部开关量输入{急停}/{停止}(默认 IN2/IN3)点动接通,或者断开{A运行}/{B运行}输入信号,中断当前步骤,进入空闲状态。空闲状态时,允许用与当前步骤 相关联的外部开关量输入信号如{A卸料}/{B卸料}(默认 IN6/IN8)或{A 慢加}/{B 慢加} (默认 IN5/IN7)控制完成相应的输出。

注: 若出现无法启动运行的状况,可参照第五章 5.4 条进行排查。

3.3 置零

3.3.1 手动置零

当仪表处于主页面且衡器空秤状态时,按【置零】键(同时对A、B两路置零),或者 外部输入{A清零}/{B清零}信号,如称重数据与状态符合置零条件,仪表将执行置零操作, 使当前称重数据为"0",如做出置零操作时未满足置零条件,仪表将不响应该操作,或给 出错误提示。

置零条件是:

A)称重数据应在预定的置零范围内且稳定(称重状态指示标记非黑底反显);

B)当前不处于任一加料、有料检测与卸料步骤(即设备空闲,下同)。 置零后显示如下图所示:



3.3.2 自动置零

菜单"衡器"设置"置零间隔"数字非"0",设置合理的"零区"范围,即将进入加 料步骤时,如称重数据在预定的零区范围内且稳定,仪表将自动执行一次置零操作,使当 前称重数据为"0",随即自动进入加料过程。

3.3.3 空秤时的负值显示

衡器空秤状态时,有时可能出现使显示成为负值的外界原因,可通过"衡器"菜单设置选择空秤时负值的以下显示形式:

A)显示"-----";

B) 显示 "-1d" 至 "-20d" 之间的各数值,其他负值显示 "-----";

C) 按实际数值显示。

3.4 去皮

3.4.1 手动按键去皮

设备空闲,称重数据稳定时,按【确认】键,仪表将执行去皮操作,使当前净 重为"0",按键时若不满足去皮条件,仪表将不响应去皮操作。

3.4.2 {清零}信号去皮

设备空闲时,称重数据稳定但不在预定的置零范围内,外部输入{A清 零}/{B清零}信号,仪表将对A路或B路执行去皮操作。

3.4.3 净重/毛重值的显示

3.4.3.1 执行任一去皮操作后,主显示区显示当前"净重",若当前实测称重值小于皮 重值,主显示区将显示一负的差值(如下图)。



3.4.3.2 设备空闲, 主显示区当前显示为"净重"时, 按【向左】或【向右】键可将 A 路或 B 路重量转换为毛重("GW")显示。当前显示为毛重时, 按【向左】或【向右】键可将 A 路或 B 路重量转换为净重显示, 转换同时也将进行相应标记的转换。

3.4.4 由"去皮"状态中退出

设备空闲时,以下操作可使仪表由皮重状态中退出:

- A) 空秤状态且称重数据稳定(相当于显示"NZ",下同),按【置零】或【确认】键;
- B) 空秤状态且称重数据稳定,外部输入{A清零}/{B清零}信号。

3.5 手动卸料

当满足以下条件时,点按【向上】/【向下】键,或者外部点动输入{A卸料}(默认 IN6)/{B卸料}(默认IN8)信号,仪表输出{A卸料}(默认OUT5)/{B卸料}(默认OUT12) 信号;已输出卸料信号时再次点动输入卸料信号,则仪表终止卸料输出信号的输出,可如 此反复。应满足的条件是:

A)不处于任一加料、有料检测步骤;

B) 自动卸料动作正常, 但物料实际停止流动 (即称重数据稳定)。

3.6 快捷操作

3.6.1 定值菜单的快捷进入

在主显示界面时,按【设置】键,即可进入"定值"菜单的编辑状态(设置了密码时 需要输入密码)。

"定值"菜单的具体操作见第四章、第4.4节,编辑完成后按【返回】键返回主界面。 3.6.2 临时定值数组的即时插入

可在设置定值参数时保留一个数组(最好保留0#或10#)作为备用,每当需要临时插 入定值参数时用以上快捷方式对该数组进行快捷编辑即可。

3.6.3 批量菜单的快捷进入

设备运行时,按【菜单】键即可进入"批量"菜单,查看或编辑完成后按【返回】键 即返回主界面。

3.7 菜单的一般操作

3.7.1 进入主菜单

设备空闲时,按【菜单】键,进入主菜单显示界面,如下图所示。然后按【向左】、 【向右】、【向上】或【向下】键,均可使光标(黑色背景,下同)按照操作做出相应的移动,当光标停在某一菜单名称位置时,按【确认】键即能进入该菜单显示界面。



3.7.2 菜单基本功能

各菜单基本用途如下:

- A)定值:用于按组别设置目标参数的数值,每组参数包括组号、目标值、提前量、 组合次数等多个数值,可预先设置编辑 11 组;
- B) 控制:用于设置定量控制用设备参数,如允许误差、各步骤期间的延时时间等。
- C)标定:用于进行衡器零点与秤量校准的操作。
- D) 批量: 设置可自动的连续进行定量包装的批量数和进行累计操作。
- E)衡器:激活有关的衡器功能、设置可自定义的衡器参数,如滤波、判稳、自动置 零、零区等。
- F) 端口: 对开关量输入、输出端口进行自定义与检测操作。
- G)规格:设置衡器的规格参数,如分度值、小数点等。
- H)系统:设置日期时间、通讯参数等一般参数。
- I) 密码: 进入密码管理及恢复出厂值菜单。

3.7.3 密码输入

为了保障设备、生产的主要参数的安全,本仪表为各个菜单设置了进入的权限保护措施,当进入需进行权限保护的菜单时,将显示下图所示密码输入对话框,对话框中每一个 "□"中必须正确填入一个数字方可进入该菜单。

填入方法是:利用【向左】或【向右】键移动光标对准一个数码,然后按【向上】键 将该数码填入一个"□"中,当一个"□"被填入数字时,其"□"将变为"■"而不显 示实际数字,按【向下】键可退回。当被选中的数字被依次填入,六个"□"全部变为"■" 后,再按【确认】 键,若此时填入的数码全部正确,则可进入菜单,否则不予响应。



注 1: 进入一个菜单后其密码将被保留 5 分钟,保留期间该密码可重复利用,超过 5 分钟无按键操作,再进入各菜单需重新输入密码。

注 2: 密码为 "000000" 时默认为无密码,按【确认】键直接进入相应菜单,不显示 密码输入界面。

注 3: 密码输入期间遇电源断电,之前的操作均被放弃。

3.7.4 菜单的基本操作

3.7.4.1 参数的选择

参数选择是各个菜单操作中的最基本的操作内容,当进入一个菜单后,通常的菜单界 面形式如下图所示。



图中左栏列出了参数的名称,右栏为对应的参数值显示窗口(由于尺寸的限制,同时显示 的参数最多为四个),有一个光标(黑色背景)停留在右栏的最上一行参数上,该参数即 为候选编辑参数。按【向上】或【向下】键使光标向上或向下移动可选择候选参数。

3.7.4.2 参数编辑与保存

选中一个可编辑的参数名称后,按【设置】键后进行参数取值的操作,根据参数显示 形式的不同选择以下之一操作方法:

A)选择指定参数----指定参数的取值有"数值"、"符号"、"数值+符号"、"文字"等表现形式,按【向上】或【向下】键,选中所需参数值并检查正确后按【确认】键,当前的参数值被保存。尚未按【确认】前按【返回】键,能够恢复编辑前的参数。

B)输入参数----首先列出上一次输入的数值,光标停留在其中一位数字上,每按一次【向上】或【向下】键,该位数字加1或减1,连续按下直至调出需要的数码。【向左】

及【向右】键用于左右循环移动光标位置,所有位置的数码全部调出,检查正确后按【确 认】键,新的参数值被接受。另外,尚未按【确认】前按【返回】键,能够恢复编辑前的 数据。

当前菜单参数的所有修改将在退出菜单时非易失的储存(掉电不丢失), 如果在退出菜单前掉电对当前菜单的所有修改将丢失。

3.7.4.3 菜单中软键操作

当进入有按键操作的菜单后,会在参数名称栏设置"软按键",软按键的显示形式与 普通的参数名称一样,需要按软按键时,运用【向上】及【向下】键,将光标移动到需要 的位置,按【确认】键即执行该软按键的功能。

3.7.4.4 菜单中的实测数据显示

进入显示实测数据的参数后,实时显示实测数据,不响应对数据的编辑操作。

3.7.4.5 换页

当需要编辑其他页面的参数时,按【菜单】键可在光标处于任意位置的情况下直接进入下一页,可滚动操作。另外,当光标停留在最下(或上)一行时,按【向下】(或【向上】键也可换页至下(或上)页,可滚动操作。

3.7.4.6 返回主菜单

当完成一个菜单的参数编辑后,按【返回】键即返回主菜单。

3.7.5 返回主页面

主菜单界面下按【返回】键,即返回主页面。

3.8 异常时的操作

当出现异常信息时(详见第五张 5.6条),通常需要采取应对操作(如手动操作),各 异常应对操作需通过接入某些开关量输入信号实现,具体方法如下:

3.8.1 中断运行

出现异常后,如需暂停设备的运行,可点动接通{急停}/{停止}输入信号,或者断开{A运行}/{B运行}输入信号,相应的输出({A卸料}/{B卸料}、{A快加}/{B快加}、{A中加}/{B中加}、{A 中加}/{B慢加})将被关闭,仪表进入空闲状态。

3.8.2 手动操作

空闲状态下按【向上】或【向下】键,输出{A 卸料}或{B 卸料}信号将导通。

3.8.3 外部控制

停止状态下,当输入端口接有 {A 卸料}、{A 快加}、{A 中加}、{A 慢加}、{B 卸料}、 {B 快加}、{B 中加}、{B 慢加}等八个信号,输入"ON"时相应的输出信号({A 卸料}、{A 快加}、{A 中加}、{A 慢加}、{B 卸料}、{B 快加}、{B 中加}、{B 慢加}) 将导通。

3.8.4 恢复运行

需要恢复运行时,点动接通{启动}信号,或者保持{A运行}/{B运行}输入信号接通即 可恢复运行。

第四章 菜单的详细说明

菜单总体结构图

停止 GZ: GZ: 01#	停止 0.00kg 0.00kg 15.00	停止 。 松袋
定值 批量 规格	控制	标 定 口 码

t	\	t	•	t	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	•	·
定值参数	控制参数	标定参数	批量参数	衡器参数	端口参数	规格参数	系统参数	密码参数
定值组号	料位限制	A标零点	上次买重	滤波强度	IN1 启动	分度值	日期	密码一
目标值	加料她时	A标重量	当則批数	判稳范围	IN2 急停 IN2 億止	满重程 小粉卡	时间 工作提书	密码二
组合八级	1 一 一 一 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四	B标零点		刑 ⁽¹⁾ 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	IN3 停止 INA 立払伐	小奴只	上作 保氏	密码开大 佐有山口
A柈快加	息幼时曜	B标重量	守何处且	令点眼际	IN4 大位农	中位	加杆力式	恢复出)
A 秤甲加 A 预波差	头里位测		总系订 当地粉	初始直令	IND A1受加 ING A年11年1		振 行 八 元	
A件格定	型里利尼 招昰估		「「「日田、」	且令氾団 罟雯问隔	INO A 即 不平 IN7 B 協力ロ		白动打印	恢复出厂设置
B种厌加	欠量值		11 印系厅 法险界计	零区范围	INN B12加 INS B卸料		法特率	恢复调试值
B H F 和 友 美	欠量补偿		们亦永川	负值显示	OUT1 运行		校验方式	恢复出り値
由加避冲	超差报警			扩展显示	OUT2 A快加		数传顺序	休仔师风阻
慢加避冲	超差脉冲			. ,,,с <u>.</u>	OUT3 A中加		通讯协议	
LC VHVETT	超差等待				OUT4 A慢加		标定次数	
	实重保持				OUT5 A卸料		显示语言	
	卸料保持				0UT6 报警		软件版本	
	卸后等待				0UT7 振袋			
	夹袋延时				0UT8 夹袋			
	松袋延时				OUT9 A快加			
	夹松动作				OUTA A中加			
	推設延时				OUTE A 短加			
	推 表时间 点量換工				UUIC A即科			
	日初修止							
	修正抗奴							
	修正幅度							
	初次放空							
	供料保持							
	自动松袋							
	联机控制							
	联机时机							
	联机脉冲							
	振袋次数							
	振衰延时							
	振袋时间							
	振殺间隔							
	建巴休行							
	前來时间							
	另线时间							

4.1 "规格"菜单

4.1.1 用途

进入"规格"菜单需要正确输入密码,菜单"规格"的用途是根据衡器的设计指标选 择与之相适应的衡器规格参数。

4.1.2 参数定义

衡器规格参数有:

参数名称	参数说明	形式	编辑	取值范围	默认值
公库值 (d)	实际分度值, 衡器基本指标之一,	粉店	选择	1,2,	1
	指相邻两个显示重量的差值	双匝	2017	5,10	1
	最大秤量, 衡器基本指标之一, 指				
□ 溝具印(Marr)	衡器的最大称重能力,最大秤量	数值	输入	Max/d	100.00
) 两重程(Max)	(Max)与分度值(d)的商(Max/d)			≤10000	
	≤ 10000				
				0	
小粉占	小粉占位置 标明小粉位粉的会粉		选择	0.0	0.00
小奴尽	小奴点位直, 你仍小奴也奴的多奴	又于		0.00	
				0.000	
单位	计量单位	符号	选择	kg, g, t	kg

规格菜单的界面如下图。



4.1.3 设置举例

例题 1: 设某衡器要求最大秤量 30kg,分度值 10g,单位为 kg; 例题 2: 设某衡器要求最大秤量 10t,分度值 5kg,单位为 t; 例题 3: 设某衡器要求最大秤量 1kg,分度值 0.2g,单位为 g。 各例题设置如下:

砺际	分度值	满量程	小粉占	单位
DIAS	(d)	(Max)	小奴点	平匹
1	1	30.00	0.00	kg
2	5	10.000	0.000	t
3	2	1000.0	0.0	g

4.2 "标定"菜单

4.2.1 用途

进入"标定"菜单需要正确输入密码,菜单"标定"的用途是对衡器进行校准,使其 秤量达到规定的准确度要求。

4.2.2 何时标定

新衡器装配完毕,更换传感器,仪表维修,周期检定等情况下,必须进行衡器标定。 使用过程中出现称重失准现象时,也需要重新标定。

4.2.3 有关标定的术语

有关"标定"的术语为:

- A)零点的实物标定----确定空秤状态的零点修正值,使空秤状态的称重值为"0";
- B)秤量的实物标定----确定量程修正系数,使秤量达到规定的准确度要求;
- C)零点的无实物标定----直接输入零点信号值达到零点标定的目的;

D)秤量的无实物标定----直接输入秤量信号值达到秤量标定的目的。

4.2.4 操作步骤

4.2.4.1 标定项目选择

进入菜单后界面显示如下,光标默认在"零点"位置,表示当前可进行"零点的实物 标定"操作,之后可进行以下几种操作:

A) 按【向下】键进入"零点的无实物标定"操作位置。

B) 按【菜单】键进入"秤量的实物/无实物标定"操作位置。



4.2.4.2 零点的实物标定

光标在 "零点"位置时可进行 "零点的实物标定"操作,界面中"实测"行显示了当前的实测信号量的大小(单位为"mV/V"),"称量"行显示了设置质量单位时的实际显示值(实际可观察到 0.1d),此时保持衡器处于 "空秤"状态,实测/称量信号稳定(无大范围跳动)数秒按【确认】键,"称量"行显示"0"即完成一次零点标定。如出现零点标定后称量不为"0±0.2d"的现象,应检查衡器的状态是否符合空秤要求、信号稳定等,条件满足要求后再按【确认】。完成零点标定后,"输入"栏显示衡器空秤状态时的实测信号值,建议记录此值以备后用。

4.2.4.3 零点的无实物标定

光标在"输入"位置时可进行"零点的无实物标定"操作,界面中"实测"与"称量" 行的显示内容与零点的实物标定时相同,此时可输入零点需要的输入信号值,数值输入完 成后按【确认】,即完成零点的无实物标定。之后可进行以下几种操作:

- A) 按【向上】键进入"零点的实物标定"操作位置。
- B) 按【菜单】键进入"秤量的实物/无实物标定"操作位置。

4.2.4.4 秤量的实物标定

进入秤量的实物标定界面如下图,光标在"标重"位置,"实测"行与"称量"行显

示内容与前述相同,此时向衡器承载器上加放标定用的已知质量的实物(如标准砝码), 实物重量应等于或接近衡器的最大秤量(建议不少于最大秤量的 80%),输入该实物的重 量值,保持实测信号稳定(无大范围跳到)数秒按【确认】键,"称量"行显示实际重量 即完成一次秤量标定。如出现秤量标定后称量超差现象,应检查衡器的状态是否符合标定 要求,实测信号是否稳定,等条件满足要求后再按【确认】键。完成秤量标定后,"输入" 栏显示衡器加载该实物时的实测信号值,建议记录此值以备后用。

之后可进行以下几种操作:

A) 输入标定点所需重量值,按【向下】键进入"秤量的无实物标定"操作位置。

B) 按【菜单】键进入"零点的实物标定"操作位置。



4.2.4.5 秤量的无实物标定

光标停留在"输入"行,"标重"行内的数值等于标定点的标定重量值(该重量应等 于或接近衡器的最大秤量),然后输入需要的输入信号值,数值输入完成后按【确认】,即 完成秤量的无实物标定。之后可进行以下几种操作:

A) 按【向上】键进入"秤量的实物标定"操作位置。

B) 按【菜单】键进入"零点的实物/无实物标定"操作位置。

4.2.4.6 注意事项

A)在任意一路(A/B) "秤量的实物/无实物标定"操作位置按【菜单】键进入另一路(B/A)"零点的实物/无实物标定"操作位置,标定时确认当前界面右上角的"A 秤"/
 "B 秤"标识与将要进行标定的称量斗一致。

B) 按【确认】键前必须再次确认光标是否在本操作行上,即:

零点的实物标定----零点行; 零点的无实物标定----零点界面的输入行; 秤量的实物标定----标重行; 秤量的无实物标定----标重界面的输入行。

C) 实物标定时,务必等待实测信号值稳定后再按【确认】键。

D) 按【确认】键后核对称量显示值,如发现差错应检查衡器,排除影响。

E)"称重"行的分度值为 0.1d,此时称重数值的显示位数比正常使用时多出一位。

F)无实物标定时不依赖于实际测量信号,输入值的正确、准确与否直接影响标定的 准确度,无实物标定完成后"称重"行显示为标定后的实际称重值,与输入数字无关。输 入信号值的计算方法为:

零点输入信号值=(承载器自重×传感器系数/传感器额定载荷)+传感器初始输出

秤量标定点输入信号值 = 标定重量值 × 传感器系数 / 传感器额定载荷

其中传感器初始输出(需按 mV/V 为单位折算)、传感器系数与传感器额定载荷为实测 值或由传感器制造商提供。

如果事先记录了实物标定数据,可输入记录的数值。

G)秤量标定时,若标定点重量过小将导致产生较大误差。

4.3 "衡器"菜单

4.3.1 用途

进入"衡器"菜单需要正确输入密码,菜单"衡器"的用途是根据衡器的应用场合、 条件、实际要求等选择与之相适应衡器工作参数。

4.3.2 参数定义

衡器工作参数有:

参数名称	参数说明	形式	编辑	取值范围	默认值
滤波强度	数字滤波强度,强度越强称重结果 (重量值)越稳定,但对重量变化 的反应时间越长,滤波强度弱则响 应较快	数值	输入	0—9	7
判稳范围	通过重量数据的波动幅度判断数 据的稳定程度	数值	选择	0.5d,1d, 2d,5d,10d 20d,50d, 100d,200d 500d, 1000d,Max	5d
判稳时间	维持稳定所需的时间,单位为秒	数值	输入	0.1—9.9	1.0
零点跟踪	零点跟踪功能的跟踪速率,用单位 时间内的平均调整幅度(d/s)表 示,0视为禁止跟踪	数值	选择	0d、0.5d、 1d、2d、5d、 10d、20d、 50d、100d、 200d、500d	0.5d/s
初始置零	开机上电时判断衡器空秤状态的 范围,在此范围内开机自动置零, 超过该范围视为不在空秤状态(有 被称物料)而显示实际称量值,用 满量程的百分比表示	数值	选择	0%、2%、 10%、20%、 50%、100%	2%
置零范围	以开机置零为基点的置零操作的 响应范围,超过该范围不再响应置 零操作,用满量程的百分比表示	数值	选择	2%、10%、 20%、50%、 100%	2%

衡器工作参数续表

参数名称	参数说明	形式	编辑	取值范围	默认值
	连续定量过程中,按定量控制周期				1
署委问隔	数计算的执行自动置零/去皮操作	粉店	給 λ	0-00	
且令问照	的间隔数,其中输入"0"意味着	剱伹	制八	0—99	1
	关闭自动置零/去皮功能				
奎区范围	连续定量过程中,判断卸料放空的	粉店		0 14	0.20
令亾氾団	门限	奴伹	 割八	0-max	0.20
	衡器空秤时若称重数据为负值时,		选择	OFF,-20d, ON	ON
	该负值的显示形式, OFF (负值显				
负值显示	示为""), -20d (表示可	符号			
	显示-1d20d, 其余""),				
	ON (按实际数值显示)				
	当前重量显示(包括屏幕显示及通				OFF
扩展显示	讯输出)扩展至 0.1d, 即多显示	佐旦	进权	OFF, ON	
	一位小数,设置为 ON 打开扩展显	刊与	选择		
	示, 0FF 关闭				

衡器菜单的界面如下图。

滤波强度:7	初始置零: 2%
判稳范围:5d	置零范围: 2%
判稳时间:1.0	置零间隔: 01
零点跟踪:0.5d/s	零区范围: 0.20
负值显示: ON 扩展显示: OFF	

4.4 "定值"菜单

4.4.1 用途

通常进入"定值"菜单需要正确输入密码,菜单"定值"的用途是按组别设置定量控制的目标参数,每组目标参数包括组号、目标值、组合次数、各提前量以及避冲时间等多个数值,可预先设置编辑11组,以便应用时快速调出。可在设置数组参数时保留一个数组(最好保留0#或10#)作为备用,每当需要临时输入新的目标参数时调出该数组。

4.4.2 参数定义

定值参数有:

参数名称	参数说明	形式	编辑	取值范围	默认值
定值组号	本组目标参数的代号	数值	输入	0—10	01
目标值	每次加料控制的目标值	数值	输入	0—Max	0
组合次数	可按设置次数对较大容器进行多 次填装	数值	输入	1—99	1
	大流量投料提前量,快速加料时,				
	需提前关闭{A 快加}/{B 快加}输				
∧ /B 禾亚州山山	出信号(默认时 OUT2/OUT9) 时的				
(中加提前量)	重量值与目标值的差值,即"称	数值	输入	0一目标值	0
(以加延前重)	重值≥目标值-快加提前量"时关				
	闭{A 快加}/{B 快加}输出信号,				
	设置为0或≥目标值将跳过快加				
	中流量投料提前量,中速加料时,				
	需提前关闭{A 中加}/{B 中加}输				
∧/B 萩山加	出信号(默认时 OUT3/OUT10)时				
(山加提前景)	的重量值与目标值的差值,即"称	数值	输入	0一目标值	0
(小加速前重)	重值≥目标值-中加提前量"时关				
	闭{A中加}/{B中加}输出信号,				
	设置为0或≥目标值将跳过中加				
	慢速加料时,需提前关闭{A/B慢				
	加}输出信号(含脉动输出,默认				
∧/R	时 OUT4/OUT11) 时的重量值与目				
A/D 杆裕左 (茨羊佶)	标值的差值,即"称重值≥目标	数值	输入	0一目标值	0
(倍左直)	值-落差值" 时关闭{A/B 慢加}信				
	号,以 0.1d 表示,				
	设置为≥目标值时将跳过慢加				

定值参数续表

参数名称	参数说明	形式	编辑	取值范围	默认值
	中流量投料避冲时间(t2),快速				1.2
	加料停止后,为了避免落料冲击与				
中市市政が市	关门动作引起机械振动影响动作	数值	输入	0—9.9s	
中加西中	正确性的延迟时间。				
	该时间为中加避冲允许的最大时				
	间,只在自动避冲未成功时生效。				
	小流量投料避冲时间(t3),中速			0.0.0-	1.5
	加料停止时,为了避免落料冲击与				
愠加避冲	关门动作引起机械振动影响动作	粉店	输λ		
受加延行	正确性的延迟时间。	奴臣	111/1	0 9.95	
	该时间为慢加避冲允许的最大时				
	间,只在自动避冲未成功时生效。				

定值菜单的界面如下图:



4.4.3 操作注意事项

4.4.3.1 当若干输入数值相互产生矛盾时(如目标置与零区、提前量与目标值等),可能导致非预期动作或不响应,应修改不合理的数值。

4.4.3.2 目标值为 "0" 时意味着停止本组定量过程。建议暂时不用的数组应保持各数值 为 "0",以防产生非预期动作。

4.4.3.3 各质量单位数值的小数点位置与衡器规格一致,是固定的,不可随意输入。

4.5 "控制"菜单

4.5.1 用途

进入"控制"菜单需要正确输入密码,菜单"控制"的用途是设置定量控制的设备工 作参数,对于所有定值数组,设备均按照同一的工作参数运行。

4.5.2 参数定义

控制参数有:

参数名称	参数说明	形式	编辑	取值范围	默认值
料位限制	储料仓料位控制,选择"ON"表示 输入信号{下料位}接通时自动连 续加料,{下料位}信号断开时完成 本次定量控制后下一次加料前需 等待{下料位}信号接通;选择 "OFF"禁止该控制	符号	选择	OFF, ON	OFF
加料延时	加料延时时间(t1),从启动一个 定量控制过程至发出加料信号的 时间间隔	数值	输入	0—9.9s	0.2
慢加点动	 慢加点动动作时间(ta),选择点动(断续、脉动)慢加时,慢加信号(即{A/B 慢加}默认 0UT4/11)的输出持续时间, 0表示连续慢加不点动 	数值	输入	0—9.9s	0.0
点动间隔	慢加点动间断时间(tb),选择点 动慢加时,两次慢加信号输出的间 隔时间	数值	输入	0.1—9.9s	0.5
实重检测	实重检测延时时间(t4),关闭最 后一个加料信号(停止加料)至检 测实重的时间间隔	数值	输入	0—9.9s	1.2
检重判稳	实重检测判稳,选择实重检测延时 后,是否等待重量值稳定再采集实 际重量。选择"OFF"表示延时后 不判稳直接采集,选择"ON"表示 延时后采集稳定的重量值作为实 际重量。	符号	选择	OFF、ON	OFF

参数名称	参数说明	形式	编辑	取值范围	默认值
	允许超量的上限值,完成加料进行				
超量值	实际重量检测时,所允许的最大正	数值	输入	0—10%Max	0.05
	向误差(比目标值多加的重量)				
	允许欠量的下限值,完成加料进行				
欠量值	实际重量检测时,所允许的最大负	数值	输入	0—10%Max	0.05
	向误差(比目标值少加的重量)				
	实重欠量补偿加料,选择实际重量				
	负向误差超过设定的欠量值和落				
左 昌弘 <i>供</i>	差值时,是否返回加料步骤再次加	佐旦	进权	OFF ON	ON
入里和法	料。选择"OFF"表示欠量时不补	11 5	匹件	OFF, ON	
	偿直接进入下一步,选择"ON"表				
	示欠量时再度加料补偿误差				
	出现超差时报警提示选择,选择				
	"OFF"表示出现超差时不做任何				
超差报警	提示(包括显示和信号输出)以及	符号	选择	OFF, ON	OFF
	等待,选择"ON"表示超差时输出				
	超差脉冲以及做可选的等待				
初关时冲	超差脉冲时间(t5),实重检测结	粉店	<i>t</i> ()	0.00	0.5
旭左脉件	果超差时, {超差}信号的输出时间	奴但	 割八	0—9.98	
	超差等待时间(t6),实重检测结				
	果超差时的人工处置等待时间,等				
	待期间如无处理操作,等待时间结				
	束即刻进入下一动作。选择 9.9s				
超差等待	表示无限时等待,直至人工干预为	数值	输入	0—9.9s	0.0
	止。超差等待时,按【向上】/【向				
	下】键或输入{A 卸料}/{B 卸料}				
	信号 (默认 IN6/IN8) 退出等待,				
	随即进入下一动作				

参数名称	参数说明	形式	编辑	取值范围	默认值
	实测重量保持时间(t7),进入下				
实重保持	一动作的等待时间以及{A/B 实	数值	输入	0—9.9s	0.0
	重}信号输出的持续时间				
ケロットノロ +士	卸料保持时间(t8),卸料至料斗	¥4.1±		0 0 0	0.0
即科保持	放空,维持卸料信号输出的时间	釵怚	制八	0—9.9s	0.2
	卸料后等待时间(t9),从关闭卸				
卸后等待	料输出信号至本次定量控制过程	数值	输入	0—9.9s	0.2
	结束的时间间隔				
	夹袋延时时间(t10),从收到{夹/				
夹袋延时	松袋}信号(默认 IN4)到发出夹袋	数值	输入	0—9.9s	0.2
	输出信号(默认 OUT8)的等待时间				
	松袋延时时间(t11),定量过程结				
松袋延时	束,准备自动松袋时到关断夹袋输	数值	输入	0—9.9s	0.2
	出信号的等待时间				
	夹松袋动作时间(t12),发出或关				
夹松动作	断夹袋输出信号后等待夹袋或松	数值	输入	0—9.9s	0.2
	袋动作到位的时间				
+12-17:77:11-1-	推袋延时时间(t13),从松袋完成	粉店	输入	0 0 0 .	0.0
推发延时	到发出推袋输出信号的等待时间	剱伹		0—9.9s	0.2
	推袋动作时间(t14),推袋输出信				
推袋时间	号输出的持续时间,设置为0表示	数值	输入	0—9.9s	0.0
	松袋后不做推袋操动作				
	提前量落差值自动修正功能选择,				
	选择"OFF"表示关闭自动修正;				
自动修正	选择"提前量"表示仪表自动对快、			OFF、ON、	
	中加提前量进行微调;选择"落差"	符号	选择	提前量、	OFF
	表示由仪表自动修正落差值;选择			落差值	
	"ON"表示由仪表自动修正落差值				
	和调节提前量。				

参数名称	参数说明	形式	编辑	取值范围	默认值
	自动计算落差值所必需的定量控				
修正次数	制过程的次数,尚未达到预定次数	数值	输入	1—16	1
	时,不对落差值进行修正				
	用于剔除实测重量值中不利于落				
修正范围	差值计算的数值,用目标值的相对	数值	输入	0—10%	2%
	误差表示,误差范围 0-10%目标值				
	有关收敛计算的一个系数,幅度				
修正幅度	大,收敛快,所需修正次数少,偏	数值	输入	0—100%	50%
	差可能也大些,反之亦然				
	选择"ON",开机或急停后首次运				
初次放空	行,以及急停时,先执行一次卸料	符号	选择	OFF, ON	OFF
	操作;选择"0FF"无此功能				
	使用单料位计({下料位})时,{下				
供料保持	料位}检测到信号到延迟关闭{供	数值	输入	0—99s	05
	料}输出的延时时间				
	选择联机控制的方式,				
	OFF: 不使用联机控制功能;			双斗 A、	
	双工 A: 自动运行一次卸料后再次			双斗 B、	
自动松袋	开启卸料门,需要点动接通{联机}	符号	选择	OFF.	OFF
	输入信号;			双工 A、	
	双工 B: 必须每次点动接通{联机}			双工 B	
	输入信号才开启卸料门				
联机控制		符号	选择	OFF、2、ON	OFF

参数名称	参数说明	形式	编辑	取值范围	默认值
				无、A待加	
				A 快加、A 中加	
				A慢加、A检测	
	{联机}信号输出的时机,参数值用			A超差、A实重	
	控制步骤的简称,被选择的控制步			A 待卸、A 卸料	
联机时机	骤结束时接通,选择"无"时禁止	文字	选择	A零区、B待加	无
	接通			B快加、B中加	
				B慢加、B检测	
				B超差、B实重	
				B待卸、B卸料	
				B零区、松袋	
联机脉冲	联机脉冲时间(t15),{联机}信号	数值	输入	0.1-9.98	0.5
4767 6743411	输出的持续时间	<u></u>		0.1 0.00	
拒岱 / 》 粉	振袋动作的重复次数,卸料过程中	粉店	榆λ	09	0
派衣代致	所需振袋动作的次数	双臣	加八	0 9	0
	振袋延时时间(t16),自符合振袋				
振袋延时	条件至发送第一个振袋输出信号	数值	输入	0—9.9s	0.2
	(默认时 OUT7)的延迟时间				
卡代叶问	振袋动作时间(tc),{振袋}信号	*6/主	<i>t</i> ^)	0 1 0 0	0.5
振 殺时	(默认时 OUT7) 输出的持续时间	釵怚	制八	0.1—9.9s	0.5
拒 代问阿	振袋动作间隔时间 (td), 两次振	粉店	<i></i> 谷)	0 1-0 0a	0.5
派衣印碑	袋信号输出的间隔时间	奴阻	加八	0.1-9.95	0.5
	缝包保持时间,{缝包启}或者{缝				
缝包保持	包停}信号关断后,继续保持{缝	数值	输入	0.0—9.9s	1.0
	包}信号输出的时间				
前까 21 마	剪线延时时间,{缝包}输出信号关	粉店	た)	0.0.0.0.	0.0
	断后延时输出{剪线}信号的时间	剱伹	输入	0.0—9.95	0.0
前线时间	剪线动作时间, {剪线}输出信号输	粉店	益 λ	0 1-0 0-	0.5
男线时间	出的持续时间	数值	输入	0.1 9.98	0.0

本菜单的界面如下图。

料位限制: OFF	实重检测: 1.2
加料延时: 0.2	检重判稳: OFF
慢加点动: 0.0	超量值: 0.05
点动间隔: 0.5	欠量值: 0.05
欠量补偿: 0N	实重保持: 0.0
超差报警: 0FF	卸料保持: 0.2
超差脉冲: 0.5	卸后等待: 0.2
超差等待: 0.0	夹袋延时: 0.2
松袋延时: 0.2	自动修正: OFF
夹松动作: 0.2	修正次数: 01
推袋延时: 0.2	修正范围: 2%
推袋时间: 0.0	修正幅度: 50%
初次放空: OFF	联机时机:无
供料保持: 05	联机脉冲:0.5
自动松袋: ON	振袋次数:0
联机控制: OFF	振袋延时:0.2
振袋时间: 0.5 振袋间隔: 0.5 缝包保持: 1.0 剪线延时: 0.0	剪线时间: 0.5

4.6 "批量"菜单

4.6.1 用途

通常进入"批量"菜单需要正确输入密码,菜单"批量"的用途是设置可自动的连续 进行定量包装的批量数和进行累计操作。

4.6.2 参数定义

批量参数有:

参数名称	参数说明	形式	编辑	取值范围	默认值
上次实重	显示上次定量完成的实际重量值	数值	不可		0
	显示已完成的次数,该参数不能被				
当前批数	编辑,只允许在选中该项时按【置	数值	不可	0—批数	0
	零】键清零				
设置批数	预计应生产的数量	数值	输入	0—9999	0
	选择"OFF",完成前一个批次约2				
	秒钟后进入设备空闲状态,显示恢		选择	ON, OFF	OFF
等待处置	复正常;选择"ON",完成前一个	符号			
	批次后需手动按任意键或输入{清				
	报警}信号清除"批次完成"报警				
当 更ユ	显示各次定量控制的实际称重值	粉店	7.7	400000000	0
总系计	的累计值	剱伹	Л / н]		0
总批数	显示总的累计定量批数	数值	不可	0-99999999	0
清除	将总累计值与累计批数清除至"0"	操作			
打印	通过打印接口输出总累计、总批数	操作			

批量菜单的界面如下图。



4.6.3 操作注意事项

4.6.3.1 仪表启动时,若当前批数大于等于设置批数(设置批数不为0),将自动清零当前 批数,因此在修改设置批数时注意对比当前批数。

4.6.3.2 完成一个批次后, 主显示区显示"批次完成"的文字提示。

4.7 "端口"菜单

4.7.1 用途

进入"端口"菜单需要正确输入密码,菜单"端口"的用途是对开关量输入、输出端口的用途进行编排,以及进行端口检测。

4.7.2 界面及其操作

"端口"菜单的界面与其他菜单稍有不同(见下图): 左栏仍为参数名称(端口编号), 中间一栏为参数值, 右栏为测试状态。

进入菜单后,按【向下】(或【向上】)键使光标移动至下一个(或上一个)端口编号, 按【设置】键进入参数编辑,再按【向下】(或【向上】)键选择该端口功能(参数),所 有输入端口的参数取值范围是相同的,所有输出端口的参数取值范围也是相同的。

菜单右栏显示该端口的测试状态,"ON"表示接通,"OFF"表示关断。

端口菜单的各页显示式样如下图(图中参数栏以默认值为例),由于显示窗口宽度的 限制,输出端口10、11、12的显示与实际标注不一致(见右下角注释)。



4.7.3 输入端口参数取值

输入端口的参数取值共 30 项,其用途分别是:

名称	说明
无定义	关闭该端口
A 运行	使 A 路在空闲或中断状态与运行状态之间切换,"ON"时启动设备转入运行状态,"OFF"时立即中断设备当前的动作进入中断状态
锁键盘	"ON"时禁止使用仪表键盘
选数组	调出下一组定值数组,"ON"时响应
夹松袋	触发夹袋和松袋动作,"ON"时响应,每输入一次互转一次
清报警	清除显示的文字提示和关闭相应的输出信号,"ON"时响应
A 慢加	使 A 慢加输出信号导通,"ON"时导通,"OFF"时关断
A 卸料	使 A 卸料输出导通或关断,"ON"时响应,每输入一次互转一次
A 清零	允许置零或去皮时,对A路执行置零和去皮操作,"ON"时响应
B 运行	使 B 路在空闲或中断状态与运行状态之间切换,"ON"时启动设备转入运行状态,"OFF"时立即中断设备当前的动作进入中断状态
B 慢加	使 B 慢加输出信号导通,"ON"时导通,"OFF"时关断
B卸料	使 B 卸料输出导通或关断,"ON"时响应,每输入一次互转一次
B 清零	允许置零或去皮时,对 B 路执行置零和去皮操作,"ON"时响应
B 中加	使 B 中流量投料输出信号导通, "ON"时导通, "OFF"时关断
B 快加	使 B 大流量投料输出信号导通, "ON"时导通, "OFF"时关断
B料门	B 卸料机构关闭位置检测,"ON"表示卸料机构关闭到位
A 中加	使 A 中流量投料输出信号导通, "ON"时导通, "OFF"时关断
A 快加	使 A 大流量投料输出信号导通, "ON"时导通, "OFF"时关断
A 料门	A 卸料机构关闭位置检测,"ON"表示卸料机构关闭到位
打 印	使打印输出接口输出打印数据,"ON"时响应
夹袋机	"ON"表示夹袋机构处于夹紧位置,"累计"模式下用于堵料检测
上料位	"ON"时按储料料仓料位满仓处理
下料位	"ON"时按储料料仓有料处理
清料	待加阶段等待下料位信号时,接通一次人为允许进行一次定量过程
联机	联机触发信号输入,"ON"时响应

输入端口的参数取值续表1

名称	说明		
切 料	切料机构开启到位检测,"ON"表示开到位,"OFF"时不允许加料		
同时卸 使 A、B 通道同时卸料, 且每两次卸料一松袋, "ON"时响应			
双斗卸	信号导通时两次卸料一松袋,关断时单次卸料一松袋		
缝包启 缝包机启动检测信号,"ON"时响应			
缝包停 缝包机停止检测信号,由"ON"变为"OFF"时认为袋子已离开缝包机			
急停	使设备立即中断当前的动作,"ON"时停止		
停止	使设备完成本次定量过程后加入空闲状态,"ON"时响应		
启 动	使设备由空闲状态或中断状态转为运行状态,"ON"时启动		

4.7.4 输出端口参数取值

输出端口的参数取值共27项,其用途分别是:

名称	说明		
无定义	关闭该端口		
运行	设备处于运行状态时输出该信号,正相为"ON"下同		
A 快加	用于 A 路大流量投料控制的输出信号		
A 中加	用于 A 路中流量投料控制的输出信号		
A 慢加	用于 A 路小流量投料控制的输出信号(点动时输出脉动信号)		
A 实重	A 路实重检测完成时输出该信号,"实重保持"时间后关闭		
A 卸料	用于A路卸料控制的输出信号		
A 零区	A路当前实际称重数据在预先设置的零区范围内时输出该信号		
B 快加	B 快加 用于 B 路大流量投料控制的输出信号		
B 中加	B 中加 用于 B 路中流量投料控制的输出信号		
B 慢加 用于 B 路小流量投料控制的输出信号(点动时输出脉动信号)			
B 实重	B路实重检测完成时输出该信号,"实重保持"时间后关闭		
B卸料	用于 B 路卸料控制的输出信号		
B零区	B 路当前实际称重数据在预先设置的零区范围内时输出该信号		
夹 袋	用于夹袋控制的输出该信号,该信号关闭将导致松袋		
振袋	用于振袋控制的输出信号		

输出端口的参数取值续表1

名称	说明
报警	出现报警状况时输出该信号,报警处置后关闭
超差	最终检测实际加料重量为超差时输出该信号,超差脉冲时间后关闭
批次完	本批次产量完成后输出该信号,处置后关闭
料 位	设置了料位检测,下料位"OFF"时输出,下料位"ON"时关断
供料	设置了料位检测,下料位"OFF"时输出,下料位"ON"后经过设定的 供料保持时间或者上料位"ON"时关断
联机	用于联机控制时的输出该信号
推袋	用于推袋控制的输出信号
切 料	开启加料门前输出该信号,加料门都关闭后关断该信号
振动	用于振动方式振实物料的控制输出信号
定量完	任一秤斗加料至目标值,实重检测完成后输出该信号,直至全部秤斗都 卸料完成后关断该信号
缝 包	用于控制缝包机进行缝包的输出信号
剪线	用于缝包机剪线控制的输出信号
停 止	设备处于空闲状态或中断当前动作时输出该信号

4.7.5 输入端口测试

进入本菜单后各输入端口编号对应的测试栏反映了端口的实际状态:显示"ON"表示 该端口有信号输入(被接通),显示"OFF"表示该端口无信号输入(被断开)。

4.7.6 输出端口测试

进入本菜单后按【向右】键将光标移到右栏,可对光标指定编号的输出端口进行测试 操作:按【设置】键使测试状态栏显示"ON"表示该端口输出元件接通,再按一次【设置】 键使测试状态栏显示"OFF"表示该端口输出元件断开。

4.7.7 输出端口反相

所有输出端口默认正相输出,即"OFF"时关断,"ON"时导通(常开);当输出端口 设置为反相时"OFF"表示接通,"ON"表示断开(相当于常闭触点)。

进入本菜单后选中某一输出端口,可对光标指定编号的输出端口进行反相设置:按【置 零】键使端口编号反显(黑底)表示该端口反相输出,再按一次【置零】键使端口编号正 常显示表示该端口正相输出。

4.7.8 操作注意事项

输入端口的每一个参数取值只能分配给一个端口({无定义}除外,其余输入端口用途 不能重复),否则无法退出菜单。当进入和退出本菜单时所有的输出端口均被置为"OFF"。

4.8 "系统"菜单

4.8.1 用途

进入"系统"菜单需要正确输入密码,菜单"系统"的用途是设置通讯参数、时间、 设备结构参数等各工作参数。

4.8.2 参数定义

系统工作参数有:

参数名称	参数说明	形式	编辑	取值范围	默认值
日期	校对日历时间	数值	输入		
时间	校对钟表	数值	输入		
	按设备机械结构选择参数,"A"表			А	
工作模式	示只使用 A 路, "A B" 表示同时使	符号	选择	A B	A B
	用 A、B 路, "B"表示只使用 B 路			В	
	选择"单独"表示各自动加料控制				
	信号分别输出,通常适合通过不同				
	出料口分别控制不同流量的结构;				
	选择"组合"表示自动加料控制信		选择	白油	
	号为组合输出,即快加料时快加、	文字			
	中加与慢加控制信号同时输出,中				
hu 씨 눈 -	加料时中加与慢加控制信号同时			中 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生	细入
加科力式	输出,通常适合通过一个出料口控			出行	组合
	制不同流量的结构;			土則	
	选择"主副"表示自动加料控制信				
	号为主副输出,即快加料时快加控				
	制信号单独输出,中加料时快加与				
	慢加控制信号同时输出,慢加料时				
	慢加(激活)控制信号单独输出				
	振袋方式选择,选择"拍袋"表示			墩袋	
振袋方式	按拍袋控制,"墩袋"表示按墩袋	文字	选择	拍袋	拍袋
	控制,"振动"表示按振动控制			振动	
	用于分配通讯地址,多台设备联网				
秤号	通讯时,上网设备必须有独自的通	数值	输入	1—99	01
	讯地址				

系统工作参数续表1

参数名称	参数说明	形式	编辑	取值范围	默认值
自动打印	选择"ON"表示每完成一次装填即 由打印输出接口自动输出该次实 际称重结果(组合次数不为1时, 多次卸料后打印累计重量),选择 "OFF"无自动输出	符号	选择	OFF、 ON	OFF
波特率	串口数据输出速率	数值	选择	2400、4800 9600、19200 38400 57600 115200 256000	9600
校验方式	通讯数据校验方式选择,"无"无 校验,"奇"奇校验,"偶"偶校验	文字	选择	无、奇、偶	无
数传顺序	数据通讯时,32位数据高低字传 输的先后顺序,选择"HL"先发 送高16位再发送低16位,选择"L H"先发送低16位再发送高16位	符号	选择	H L L H	ΗL
通讯协议	通讯协议选择	符号	不可	(备用)	MODBUS
标定次数	显示进行标定操作的次数	显示	不可	0—65535	
显示语言	选择需要显示的语种,中文或英文	文字	选择	中文/英文	中文
软件版本 VER	显示仪表所装软件的标识代码	显示	不可		
版本标识 CHK	显示所装软件的辅助标识代码	显示	不可		

系统菜单的界面如下图。

期: 13-08-08 振袋方式: 拍袋 称 号:01 时间: 00:00:00 自动打印: OFF 工作模式: A B 加料方式:组合 波特率: 9600 校验方式:无 显示语言:中文 数传顺序: H L 软件版本: 通信协议: MODBUS VER: C8A-V2.0 标定次数: 0 CHK:Aug 27 2018

4.9 "密码"菜单

4.9.1 用途

进入"密码"菜单需要正确输入密码,菜单"密码"的用途是设置密码,查看各密码 使用次数以及恢复出厂设置。

4.9.2 参数定义

密码菜单参数有:

参数名称	参数说明	形式	编辑	取值范围	默认值
密一	密码1	数值	输入	000000— 999999	111111
密二	密码 2	数值	输入	000000— 999999	111111
开关	密码开关,用于设定进入每 个菜单是否需要密码以及使 用密码1或者密码2。	数值	选择	0—2 (每一位数)	011 012 122

密码开关,每一位对应的菜单如下图所示,例如第一位设置为0则表示"定值"菜单 不需要密码,第二位设置为1则表示"控制"菜单使用密码1,最后一位设置为2则表示 "密码"菜单使用密码2。



4.9.3 界面及其操作

"密码"菜单的界面与其他菜单稍有不同(见下图): 左栏仍为参数名称(分组),中间一栏为密码, 右栏记录密码被使用的次数。

恢复出厂设置----除标定参数及历史记录外,所有设置参数按工厂默认值刷新。操作 方法:

(1) 按【向上】或【向下】键,使光标指定"恢复出厂设置"按【确认】键进入恢复 出厂值界面;

- (2)选中"恢复调试值"项,直接按【确认】键则恢复用户保存的调试参数,如果尚 未保存用户调试参数则恢复为出厂默认值;
- (3)选中"恢复出厂值"项,按【设置】键然后输入"1212",再按【确认】键则恢复 恢复为出厂默认值;
- (4)选中"保存调试值"项,按【设置】键然后输入"5926",再按【确认】键则将当前设置保存为用户调试参数。





第五章 典型定量控制过程图示

5.1 典型结果示意图



5.2 定量控制过程时序图

图中低电平表示"接通",振袋方式为拍袋。



T1:加料延时;T2:中加避冲;T3:慢加避冲;T4:实重检测;T5:超差脉冲;T6:超差等待; T7:实重保持;T8:卸料保持;T9:卸后等待;T10:夹袋延时;T11:松袋延时;T12:夹袋动 作;T16:振袋延时;Ta:慢加点动;Tb:点动间隔;Tc:振袋时间;Td:振袋间隔。

45

5.3 定量控制流程说明

上面	执行条件与状态		端 🗆		其他	
少禄	参数	设置	状态	输入	输出(含串口)	说明
白井				A/B运行	开运行,关停止	
后初	设置批数	≤当前	清当前批数			
	加料延时	0-9.9	等待,时间到置零			
待加	留命问应	0 或间隔				
	且令问阀	≠0 间隔到	自动置零约 1.5s			
			卸料机构检测正常	卸料门		
kti turi kel	hnwl -는	组合			快加/中加/慢加	
沃加科	加种力式	单独、主副			快加	
	快加提前		停止快加		关闭快加	
	中加避冲	0-9.9	保持加料、不监测		视"加料方式"	
		组合			中加/慢加	
中加料	加料方式	单独			中加	
		主副			快加/慢加	
	中加提前		停止中加		关闭中加或	
	慢加避冲	0-9.9	保持加料、不监测		视"慢加点动"	
	慢加点动	0.0			慢加一连续	
慢加料		0.1-9.9	导通		慢加	
	点动间隔	0.1-9.9	关断			
	落差值		停止慢加		关闭慢加	
	实重检测	0-9.9	等待,时间到检测			
	切关坦敬	OFF	直接进入实重			
检测	旭左抓音	ON	检测结果超差		开超差	
	超差脉冲	0—9.9	时间到关超差			
	超差等待	0-9.9	实重超差进入等待		开报警	
切/左阜	切关体体	<9.9	时间到进入实重		关报警	
旭/ 八里	旭左寺付	=9.9	无限等待,手动退出	A/B 卸料	关报警	【向上/下】
实重	实重保持	0-9.9	时间到关实重		实重	

定量控制流程说明(续)

山上市政	ŧ	执行条件 与	习状态		端口	其他
	参数	设置	状态	输入	输出(含串口)	说明
士 代	夹袋延时	0—9.9	时间到开夹袋	夹松袋	开夹袋(直至松袋)	可提前
天殺	夹松动作	0—9.9	夹袋机构检测正常	夹袋机		至快加
क्रम अंश			到 A (或 B) 路卸料	夹袋机	卸料	
4小 小山 	零区范围	0.5d-Max	卸料至零区			
	卸料保持	0-9.9	时间到关卸料		关卸料	
電区	卸后等待	0-9.9	时间到"视批数"			
- 令 L	边里地粉	=当前批数	批次完,等待结束			
	以且1 11.30	>当前批数	进入待加			
	振袋次数	0—9	次数到进入松袋			
世代	振袋延时	0-9.9	卸料开始计时			
振殺	振袋时间	0.1-9.9	导通		振袋	
	振袋间隔	0.1-9.9	关断			
	组合次数	1-9	次数到自动松袋			
	拒伐士士	拍袋				
	抓获力式	墩袋			开振袋	
	松袋延时	0—9.9	时间到关夹袋		关夹袋	
松袋	自动打印	NO				
		YES			打印输出	
	夹松动作	0—9.9	夹袋机构检测松开			
	振袋方式	拍袋				
		墩袋			关振袋	
	推袋时间	= 0.0	为0无此步骤			
推袋	推袋延时	0—9.9	时间到开推袋		开推袋	
	推袋时间	0.1—9.9	时间到关推袋		关推袋	
	设置批数	=当前批数	批次完,停止		批数完、报警、停止	

5.4 无法启动时的处置办法

序号	排查项目
1	仪表屏幕显示当前在主界面
2	急停按钮不处于按下位置
3	若为运行旋钮(开关)启动方式,尝试断开旋钮然后再次闭合
4	当前没有错误报警信息(详见第七章)
5	当前不在设置定值组号或目标值状态
6	当前目标值不为0

5.5 提前量与落差设置

5.5.1 初次设置

一般来说,先保持落差值为"0",设置快、中加提前量为非零的最小数,进行数次定 量灌装,取实际称重值与目标值的最大差值的1.1倍至1.2倍数值作为快加提前量,输入快 加提前量设置值后再进行数次定量灌装,用类似方法确定中加提前量,快、中加提前量确 定后,再以数次灌装后实际称重值与目标值差值的平均值作为落差值。

5.5.2 落差值的手动调整

一般的,进行数次定量灌装控制后取各次实际称重值的平均值(也可为中值),如果 平均值小于目标值即减小落差值,如果平均值大于目标值即增大落差值,且改变的数值等 于平均值与目标值的差值。

5.6 异常信息提示

定量控制过程中发生以下现象时将出现异常信息提示:

- A) 断料——快加料与中加料过程中出现称重数据"稳定";
- B) 胀料——停止加料进入实重检测时称重数据仍为"动态";
- C) 棚料——卸料中非零区时出现称重数据"稳定";
- D) 下限——接有储料料仓检测信号时, {下料位}信号为 "OFF";
- E)超量/欠量--实重检测时出现超差;
- F)漏料——接有{A/B料门}信号时,关闭{A/B卸料}信号后,规定时间内该机构未到 位,或该机构出现异常松脱;
- G)未夹——接有{夹袋机}信号时,输出{夹袋}信号后,规定时间内该机构未到位, 或该机构出现异常松脱;

5.7 料位计检测及料位控制

5.7.1 双料位计

储料仓装有上、下料位计,分别接入输入端口的{上料位}、{下料位},当{下料位} 为断开时,表示料仓物料已经用尽,需要补充,{料位}输出信号导通。若接有{供料}输出, 此时{供料}输出信号导通。至{下料位}输入接通时,{料位}输出信号关断;直至{上料位} 输入接通时表示料仓已满,关闭{供料}输出信号。

5.7.2 下料位计

储料仓只装有下料位计,接入输入端口的{下料位},当为断开时,表示料仓物料已 经用尽,需要补充,{料位}输出信号导通。若接有{供料}输出,此时{供料}输出信号导通。 至{下料位}输入接通时,{料位}输出信号关断;至{下料位}输入接通并延时"供料保持" 时间后表示料仓已满,关闭{供料}输出信号。

5.7.3 料位限制

储料仓装有下料位计,当{下料位}为"OFF"时,储料仓物料已经用尽,此时屏幕异常信息显示区闪烁显示"下限"。如果在"控制"菜单中将"料位限制"设置为"ON",则 仪表运行时将在【待加】状态等待料位到才开始加料,称斗已开始加料或加料完成则不受 此影响。

5.8 缝包机控制

仪表缝包机控制功能,空闲和运行状态均可使用,支持缝包和自动剪线,可设置单个({缝包启})或两个({缝包启}和{缝包停})检测信号输入。

5.8.1 只设置{缝包启}

控制流程如下:

{缝包启}信号导通→{缝包}输出导通开始缝包→{缝包启}信号断开并持续缝包保持 时间→{缝包}输出关断→剪线延时时间到,{剪线}输出导通→剪线动作时间到,{剪线} 输出关断。

5.8.2 同时设置{缝包启}和{缝包停}

控制流程如下:

{缝包启}信号导通→{缝包}输出导通开始缝包→{缝包停}信号导通→{缝包停}信号 断开并持续缝包保持时间→{缝包}输出关断→剪线延时时间到,{剪线}输出导通→剪线动 作时间到,{剪线}输出关断。

第六章 打印与通讯输出格式

6.1 打印输出格式

6.1.1 连接

打印数据通过 RS485 接口输出,与打印机连接时需要外接 RS485 转 RS232 模块。

6.1.2 数据字节格式

每个数据字节由十个 BIT: 1 位起始位, 8 位数据位, 1 位停止位, 1 位校验(可选)。

6.1.3 波特率

可设置,2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、256000。

6.1.4 数据帧格式

6.1.4.1 自动打印

"系统"菜单"自动打印"设置为"YES"时,每完成一次装填自动发送当前一个 ASCII 码 数据帧,发送格式是:

02H 秤号 , 组号 , 当前批数 , 称重值 单位 CR L	LF
--	----

其中: 02H-- 起始符

秤号---2位,01~99

组号—— 2位, 0~10

当前批数—— 当前实际批数,4位,0000~9999

称重值一一整包物料实际称重值,7位,含小数点,有效数字前面的无效0发空格

单位一一计量单位

例如,当前应发数据为1号秤,1号数组,当前批数为第100批,本次实际重量为50.30,单位为kg,数据帧为:

02 30 31 2C 30 31 2C 20 31 30 30 2C 20 20 35 30 2E 33 30 51 69 0D 0A

6.1.4.2 打印累计值

进入"批量"菜单做出打印操作时,输出格式如下:

2013. 12. 2	27 16:56
Times:	200
Total:	1234.56kg

6.1.4.3 外部控制打印

输入端口接有{打印}控制信号,如在空闲状态下接到该信号,按第6.1.4.2所述格式 发出累计数据。

6.2 通讯输出格式

6.2.1 连接

通讯数据通过 RS485 接口与上位机连接,连接方法见第 2.3条。

6.2.2 数据字节格式

每个数据字节由 11 个 BIT (无校验时 10 个 BIT): 1 位起始位,8 位数据位,1 位校 验位 (可选),1 位停止位。校验方式由"系统"菜单中的"校验方式"选择。

6.2.3 波特率

由"系统"菜单中的"波特率"设置选择。

6.2.4 通讯协议

标准 MODBUS-RTU 协议,一次最多同时读 125 个寄存器或写 123 个寄存器。四字节数据高低 16 位发送的先后顺序由"系统"菜单中的"数传顺序"设置选择,选择"HL"先发高 16 位后发低 16 位;选择"LH"先发低 16 位后发高 16 位。部分地址预留用于后续扩展升级。

6.2.5 运行数据(只读)

地址	数据名称	定义	长度
00-01	A 路当前重量显示值	实测数据 一有符号长整型,无小数点	四 字节
02	当前设备状态	0B: 松袋 1B: 夹袋 0-B: 无振袋 1-B: 振袋	
03	A 路 当前工作步骤	 OH:停止 1H:待加 2H:快加 3H:中加 4H:慢加 5H:检测 6H:超差等待 7H:实重 8H:卸料准备 9H:卸料中 AH:零区 	双
04	A 路 当前称重状态	1B: 稳定 1-B: 零点 1B: 零区 1B: 负值超范围 1B: 超载 1B: 净重	字节
05	A 路异常信息	00000000B: 正常 1B: 断料 1-B: 胀料 1B: 枅料 1B: 欠量 1B: 超量 1B: 下限 -1B: 未夹 1B: 漏料	

运行数据续表1

地址	数据名称	定义	长度
10-11	B 路 当 前 重 量 显 示 值	实测数据	四
		-有符号长整型,无小数点	字节
12	当前设备状态	同地址 02	
13	B 路 当前工作步骤	 OH:停止 1H:待加 2H:快加 3H:中加 3H:恒加 5H:检测 6H:超差等待 6H:超差等待 7H:实重 8H:卸料准备 9H:卸料中 AH:零区 	
14	B 路 当前称重状态	1B: 稳定 1-B: 零点 1B: 零区 1B: 负值超范围 1B: 超载 1B: 净重	双字节
15	B 路异常信息	00000000B: 正常 1B: 断料 1-B: 断料 1B: 棚料 1B: 欠量 1B: 超量 1B: 下限 -1B: 未夹 1B: 漏料	

运行数据续表2

地址	数据名称	定义	长度
06	小数点	OH: 0, 无小数位 1H: 0.0, 1位小数 2H: 0.00, 2位小数 3H: 0.000, 3位小数	双
07	单位	OH: Kg 1H: g 2H: t	1.1

6.2.6 操作命令(读写)

地址	数据名称	定义	长度
08	输入端口状态	从低位到高位依次分别对应输入 端口 IN1-IN8,1 为输入接通。	
09	输出端口状态	从低位到高位依次分别对应输出 端口 0UT1-0UT12,1 为输出导通。 运行时禁止写入,写入 00H 退出 端口测试状态。	双
16-19	预留	恒为0	
20	A路标定零点	写入105(即69H)标定零点	
21	A 路标定称量	写入150(即96H)标定称量	
22-23	A路砝码重量值	写入标定的砝码重量值	四字节
30	B 路标定零点	写入105(即69H)标定零点	双
31	B 路标定称量	写入150(即96H)标定称量	字节
32-33	B路砝码重量值	写入标定的砝码重量值	四 字节
50	恢复默认值	写入 23205(即 5AA5H)恢复默认值	双 字节

6.2.7 生产命令(读写)

地址	数据名称	范 围 / 定 义	长度
100	当前批数	实际计算数据,只允许写 0	
101	设置批数	0-9999	双字节
102	等待处置	0:0FF, 1:0N	- 1 1-
103-104	当前累计值	实际计算数据,只允许写 0	
105-106	当前累计次数	实际计算数据,只允许写 0	口 字节
107-108	上次定量的实际重量	只允许读	
109-119	预留	恒为 0	
120	当前组号	0-10 (注)	双 字节
121	当前组合次数	1-99	
122-123	当前目标值	0-满量程 (注)	
124-125	当前 A 路快加提前量	0-目标值 (注)	
126-127	当前 A 路中加提前量	0-目标值 (注)	
128-129	当前A路落差值	0-目标值 (注)	字节
130-131	当前 B 路快加提前量	0-目标值 (注)	
132-133	当前 B 路中加提前量	0-目标值 (注)]
134-135	当前 B 路落差值	0-目标值 (注)	
136	当前中加避冲	0-99(单位:0.1秒)	
137	当前慢加避冲	0-99(单位:0.1秒)	双
138-149	预留	恒为 0	字节

注:地址 120(当前组号)、122-123(目标值)、124-125/130-131(A/B 快加提前)、 126-127/132-133(A/B 中加提前)、128-129/134-135(A/B 落差值),在写入数据时,相 应的控制动作不会立即生效,参数将会在启动下一次加料时生效。

生产命令续表1

地址	数据名称	范围/定义	长度
150	料位限制	0:0FF, 1:0N	
151	加料延时时间	0-99(单位:0.1秒)	
152	慢加点动时间	0-99(单位:0.1秒)	双
153	慢加点动间隔时间	1-99(单位:0.1秒)	字节
154	实重检测延时时间	0-99(单位:0.1秒)	
155	检重判稳	0:0FF, 1:0N	
156-157	超量值	0-10%满量程	四
158-159	欠量值	0-10%满量程	字节
160	欠量补偿	0:0FF, 1:0N	
161	超差报警	0:0FF, 1:0N	
162	超差脉冲时间	0-99(单位:0.1秒)	
163	超差等待时间	0-99(单位:0.1秒)	
164	实重保持时间	0-99(单位:0.1秒)	
165	卸料保持时间	0-99(单位:0.1秒)	双
166	卸后等待时间	0-99(单位:0.1秒)	字节
167	夹袋延时时间	0-99(单位:0.1秒)	
168	松袋延时时间	0-99(单位:0.1秒)	
169	夹松袋动作时间	0-99(单位:0.1秒)	
170	推袋延时时间	0-99(单位:0.1秒)	
171	推袋时间	0-99(单位:0.1秒)	

生产命令续表2

地址	数据名称	范 围 / 定 义	长度
172	自动修正	0:0FF, 1:落差值, 2:提前量 3:0N	
173	落差修正次数	1—16	
174	落差修正范围	0—10 (単位: 1%)	
175	落差修正幅度	0—100 (单位: 1%)	
176	初次放空	0:0FF, 1:0N	
177	供料保持时间	0-99(单位:1秒)	
178	自动松袋	0:0FF, 1:0N	
179	联机控制	0:0FF,1:双工 A,2:双工 B	
180	联机时机	0-11, 详见第 4.5.2节	XX
181	联机脉冲时间	1-99(单位:0.1秒)	字节
182	振袋次数	0—99	
183	振袋延时时间	0-99(单位:0.1秒)	
184	振袋时间	1-99(单位:0.1秒)	
185	振袋间隔时间	1-99(单位:0.1秒)	
186	预留	恒为0	
187	缝包保持时间	0-99(单位:0.1秒)	
188	剪线延时时间	0-99(单位:0.1秒)	
189	剪线动作时间	1-99(单位:0.1秒)	
190-199	预留	恒为0	

6.2.8 衡器参数(读写)

地址	数据名称	范围/定义	长度
200	滤波强度	0-9	
201	判稳范围	0:0.5d, 1:1d, 2:2d, 3:5d, 4:10d, 5:20d, 6:50d, 7:100d, 8:200d, 9:500d, 10:1000d, 11:Max	
202	判稳时间	1-99(单位:0.1秒)	
203	零点跟踪速率	0:0d/s, 1:0.5d/s, 2:1d/s, 3:2d/s, 4:5d/s, 5:10d/s, 6:20d/s, 7:50d/s, 8:100d/s, 9:200d/s	双 字节
204	初始置零范围	0:0%, 1:2%, 2:10%, 3:20%, 4:50%, 5:100%	
205	置零范围	0:2%, 1:10%, 2:20%, 3:50%, 4:100%	
206	自动置零间隔	0-99	
207-208	零区范围	0-满量程	四 字节
209	负值显示	0:0FF, 1:-20d, 2:0N	双
210	扩展显示	0:0FF, 1:0N	字节

第七章 操作错误及故障报警信息

7.1 故障报警

7.1.1 定义

故障指发生影响设备正常工作的以下事件, 需人工排除后才能正常工作:

- A) 衡器超载-----衡器承载器载荷超过规定的最大秤量时,主显示区重量值显示为
 "0000000" 且显示为黑底;
- B) 传感器接线故障----传感器输入信号超出仪表测量范围,显示"传感器故障";
- C) 仪表硬件故障-----仪表自检时检查出线路、器件故障,显示"存储器故障"、"时 钟故障"等。

7.1.2 动作

故障后,除显示窗口出现报警文字外,端口{报警}输出信号导通,报警文字与输出信 号将一直保持至按任意键或收到{清报警}信号。

提示: 故障与异常的区别

异常是指定量控制中因物料输送出现问题造成动作异常,设备本身还是正常的。异常 提示用词仅表示推测结果,不能代表实际原因,出现异常时往往需及时中断当前步骤,查 明原因,疏通物料流动通道或修改控制参数,然后恢复正常生产。

故障是指设备本身发生了影响设备运行的事故,必须经维护后方可继续使用。

7.2 操作异常及提示

异常操作是指未响应操作者按键, 仪表处置操作异常的措施通常是:

A)不响应,也就是说,按键后显示、输出、动作等没有发生任何变化,如参数保存 时输入了不在取值范围内的数值;

B)响应,显示提示文字,但是仪表无法对所响应的所有操作都给出提示,如果操作 者没有按照操作要求重新操作可能引起非预期结果。部分操作异常提示如下:

"重量值不稳"-----置零或去皮时称重值不稳定,等待称重值稳定后再操作。

"超出置零范围"----超出预设的置零范围。

"标定错误" -----秤量实物标定时传感器输入信号与零点信号值的差值太小, 请核对砝码是否正确放置,以及零点标定是否正确。

"标定重量太小"----秤量实物标定时设定的重量小于满量程的20%。

"标定信号太小"----秤量实物标定时传感器输入的信号太小,请核对标定重量是否 与实际相符以及分度值、满量程设置是否正确。

7.3 传感器接线提示

传感器的接线方式参见第二章 2.1 节,另外可参照以下两点提示判断传感器线序及接 线是否正确。

提示 1: 如何判断传感器接线正确与否?

仪表通电后进入标零点界面(关于标定请参阅 4.2 节标定方法),查看实测零点信号 值是否与预计值接近。若相差较大或故障提示,可能是接线错误,需重新检查接线。若显 示值为负且向承载器施压时显示值不增加而减小,则是电源线或信号线正负极性接反,需 重新确认正确极性并进行调换。

提示 2: 如何用万用表判断传感器激励线(EXC)与信号线(SIG)?

测量传感器的四根引线之间的电阻,任选取一根为参考端,分别测量与其它三根引线 之间的电阻。一般来讲,与参考端之间的电阻最大者与该参考端是一对电桥对角线,另外 两根引线对参考端的电阻大致相等,是一对对角线。再比较两对角线的电阻,对角线电阻 值大的一般为激励线,电阻小的为信号线。一般激励线之间红线为激励正(EXC+),黑的 为激励负(EXC-。),信号线正负以加载后示值变化方向为准。